

**EN**

## #7245 MINI SHOT REFLEX SIGHT RED SIGHT-PRO FISSION 2.0

1. Light-emitting diode
2. Elevation screw
3. Lens segment
4. Weaver/Picatinny base
5. On/off switch
6. Windage screw

**WARNINGS:** Discharge your weapon before mounting the sight.

Clean the lens using fine tissues and do not touch or blur the LED part of the light sensor.

Place the cover on your sight when cleaning your gun.

### USAGE:

Press once button 5 to turn on the red dot.

Pressing again button 5 it varies the intensity of the red dot (there are 5 levels).

Holding down the button 5 for more than 2 seconds will turn off the instrument.

**IMPORTANT: ALWAYS TURN OFF THE RED DOT. IT DOES NOT HAVE A AUTO SHUTT OFF FUNCTION.**

To adjust elevation and windage, you need to loosen the clamp (5) then put the scale dial onto a screwdriver. The up-down, left-right directions are indicated on the dial (1 Div is approximately 1 M.O.A.).

### MOUNTING WEAVER/PICATINNY BASE

To mount on the Weaver/Picatinny rail (4)

- 1) Loosen locking bolt (8) using provided allen key.
- 2) Mount on rail (4) and secure by tightening locking bolt

### TO CHANGE BATTERY

After loosen the 2 hexagon screws (7) and removed the mounting plate, you may replace the battery with one new lithium CR2032.

**D**

## #7245 MINI POINTER MIT ROTEM PUNKT SIGHT-PRO FISSION 2.0

1. Leuchtdiode
2. Einstellschraube Visier
3. Linse
4. Weaver/Picatinny Aufsteckschiene
5. Zündschalter
6. Seiteneinstellschraube

**ACHTUNG:** Vor der Montage des Pointers immer kontrollieren, ob die Waffe komplett entladen ist.

Linien mit einem weichen Tuch reinigen, dabei die Teile, die zu LED und Helligkeitssensor gehören, nicht reinigen oder berühren. Geben Sie den Deckel auf das Visier, wenn Sie das Gewehr reinigen.

### VERWENDUNG:

Drücken Sie die Taste 5 einmal, um den red dot drehen.

Durch Drücken der Taste 5 variiert die Intensität des red dot (es gibt 5 Stufen).

Halten Sie die Taste 5, um mehr als 2 Sekunden schaltet den red dot.

**WICHTIG: SCHALTEN SIE IMMER DEN RED DOT, NICHT ÜBER EINEN TIMER.**

Um das Visier und die Seiteneinstellung zu regulieren, muss man die Befestigungsschrauben (5) lösen, dann die Spitze des dazugehörigen Schraubenziehers in das Loch auf der Scheibe mit Gradeinteilung stecken. Mit der Schraubenzieherspitze in der graduierten Scheibe, Visier und Seiteneinstellung durch Drehen der Schrauben regulieren. Die Richtungen "auf-ab" und "links-rechts" sind auf der Scheibe angegeben (1 Strich entspricht ungefähr einer M.O.A. (Winkelminute)).

### MONTAGE

- Um auf dem Pointer eine der Aufsteckschienen Weaver/Picatinny (4) zu montieren:

- 1) Befestigungsschraube mit Hilfe des zugehörigen Inbusschlüssels (8) lösen.
- 2) Gewünschte Aufsteckschiene (4) montieren und mit dem zugehörigen Schlüssel gut befestigen.

### BATTERIEWECHSEL:

Nachdem Sie die beiden sechseckigen Schrauben (7) gelöst und die Montageplatte entfernt haben, können Sie die leere Batterie durch eine neue CR2032 Lithium - Batterie ersetzen.



**KONUS**  
Optical & Sport Systems

[www.konus.com](http://www.konus.com)  
[www.konuspro.com](http://www.konuspro.com)